

Ficha técnica



PUSH / RF Control remoto



Nombre	LIDUO4
Descripción	Control remoto de RF para control tiras led con cambio de temperatura de color. Rango de regulación 1 - 100%. Rango de cobertura de 20m.
Aplicaciones	Regulación 4 canales para tiras led con cambio de temperatura de color
Referencia	LIDUO4
Voltage de entrada	4,5V (3xPILA AAA)
Consumo	-
Potencia de salida	-
Tipo de salida	RF
Frecuencia	434 / 869.5 / 916.5 Mhz
Rango de temperatura	0°C - +40°C
Indice de protección	IP20
Dimensiones (LxAxh)	120x55x17mm

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Funciones



Compatible con:



LIRERGB4 Regulador de 4 canales





Advertencias de seguridad

- No exponga el dispositivo a la humedad y al exceso de temperatura.
- Este dispositivo contiene baterías AAA que deben almacenarse y desecharse correctamente

Operatividad:

Emparejar al receptor de RF (Método 1)



Paso 1: Realice el cableado del receptor de RF de acuerdo con el diagrama de cableado (consulte las instrucciones del receptor de RF)

Paso 5: Toque la rueda de color, las luces LED conectadas con el receptor de RF parpadearán una vez significa que el receptor está emparejado en la zona 4 con éxito


Paso 4: Elija y pulse en un número de zona (por ejemplo, zona 4)

Paso 2: Pulse en el botón ON / OFF para activar el control remoto

Paso 3: Pulse en el botón "Learning key" en el receptor de RF



Emparejar al receptor de RF (Método2)




Paso 1: Realice el cableado del receptor de RF de acuerdo con el diagrama de cableado (consulte las instrucciones del receptor de RF)

Paso 4: Elija y haga clic en un número de zona (por ejemplo, zona 4) dos veces, luego manténgalo presionado continuamente y durante 10 segundos, las luces LED conectadas con el receptor de RF parpadearán una vez, significa que el receptor está emparejado en la zona 4 con éxito.

Paso 2: Pulse en el botón ON / OFF para activar el control remoto

Paso 3: Apague y encienda el receptor

Guardar color/escena/modo




Paso 3: Toque la rueda de colores o pulse en los otros botones para seleccionar la escena deseada.

Paso 2: Elija y pulse en uno o varios números de zona emparejados (por ejemplo, zona 4)

Paso 1: Pulse el botón ON / OFF para activar el control remoto

Paso 4: Mantenga presionados los botones de escena de S1-S3 (por ejemplo, S3), las luces LED se conectan y receptor de RF parpadeará una vez, significa que el color / escena se guardó correctamente

Recuperar las escenas guardadas



Paso 2: Elija y pulse en uno o varios números de zona emparejados (por ejemplo, zona 4)

Paso 1: Pulse el botón ON / OFF para activar el control remoto.

Paso 3: Pulse en los botones de cualquier escena de S1-S3 (por ejemplo, S3) para recuperar la escena guardada.

